Kom i gang raskt

Drive Pro bilkamera



(Versjon 0.1)

Transcend®

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsanvisninger | **3**
Dette følger med i leveransen | **3**
Drive Pro oversikt | **3**
Kom igang | **4**
Sett inn et SD minnekort 4
Monter Drive Pro 4
Funksjonsknapper 7
Stille dato og tid 8
Opptak | **8**
Skjermen 8
Loop opptak 8
Nødopptak 8
Avspilling | **8**
Innstillinger | **9**
Installere Drive Pro appen | **10**
Tilkobling av Drive Pro | **10**
Bruke Drive Pro appen | **11**
Overføring av filer til computer | **13**
Brukermanual / firmwareoppdatering | **14**

Sikkerhetsanvisninger

- For egen sikkerhet må ikke Drive Pro eller appen stilles inn mens bilen kjører.
- Plasser ikke Drive Pro på et sted der den hindrer førerens sikt eller airbagen i å folde deg ut.
- Ikke fest Drive Pro til fargede vinduer, da det kan skade filmen på vinduet.
- Plasser Drive Pro slik at kameraet har fri sikt selv om det regner.

Dette følger med:

Forpakningen med Drive Pro CVR inneholder:

						
Drive Pro CVR	Bilfeste	Biladapter	16GB microSD minnekort	Videokabel	Quick Start Guide	Garantikort

Drive Pro CVR, oversikt



A	**Vidvinkellinse**
B	**Innebygget høyttaler**

C	VIDEO OUT port
D	2.4” LCD skjerm
E	Funksjonsknapper
F	LED indikator
G	Nødknapp
H	Spalte for minnekort
I	Holder
J	USB utgang
K	Innebygget mikrofon
L	Reset knapp

Kom i gang

Sett inn et microSD minnekort

Før du kan starte med å filme må du sette et microSD minnekort inn i Drive Pro. Du trenger et microSD minnekort av klasse 6 eller høyere med 8GB, 16GB eller 32GB kapasitet.

1. Sett microSD minnekortet inn i spalten på venstre side av Drive Pro.

   Merk; Før du bruker et minnekort for første gagn, må det formateres i Drive Pro. For å formatere minnekortet i Drive Pro trykker du på funksjonsknappen og velger **Format Card**.



2. Trykk for å ta minnekortet ut av spalten.



Ta ikke minnekortet ut mens Drive Pro lukker seg, det kan skade kortet og gjøre at du mister filmet materiale.

Montere Drive Pro

1. Stikk festet inn på toppen av Drive Pro og skyv sideveis til du hører et klikk.



2. Gjør den delen av vinduet der Drive Pro skal sitte, godt ren. Hvis det er mulig, bør Drive Pro plasseres midt på frontruten, i nærheten av bakspeilet; det gir best sikt.
3. Trekk beskyttelsesfilmen av klebeflaten på festet og trykk Drive Pro fast på ruten.
4. Vri justeringsrattet moturs for å løsne og justere Drive Pro.



5. Når den sitter slik du vil ha den, vrir du justeringsrattet medurs og forsikrer deg om at Drive Pro sitter godt fast.



Forbindelse med strømkilde

1. Stikk et minnekort inn i Drive Pro.
2. Sett den lille enden av biladapteren inn i USB utgangen på Drive Pro, og



3. den andre enden av biladapteren i sigarettenneren på bilen.



4. Drive Pro skrur seg automatisk på og begynner å filme når du starter bilen.
5. Når du stanser motoren, lagrer Drive Pro de siste opptakene og skrur seg av.

FORSIKTIG:

- På noen biler fortsetter sigarettenneren å gi strøm etter at motoren har stanset. Hvis det skjer, trekkes Drive Pro ut når motoren ikke går / er uvirksom for å unngå å trekke på batteriet og andre problemer.
- Bruk alltid bare den adapteren som leveres sammen med Drive Pro. Bruk av andre typer biladaptere kan gi problemer.

Funksjonsknapper




Modus	A	B	C	D
Video opptak	Strøm av/på	Søk i filer	Innstillinger	Strøm av/på
Søk/innstillinger	Tilbake*	Opp	Ned	OK
Spill video	Tilbake*	Slett	Beskytt	Start/pause

* Trykk og hold i 3 sekunder for å skru på/av Drive Pro uansett modus.

Stille dato og tid

For å stille dato og tid:

1. Trykk funksjonsknappen mens filming pågår .
2. Bruk / for å velge **dato /tid innstilling** og trykk OK.
3. Bruk / for å endre verdien og OK for å gå til neste felt.
4. Gjenta trinn 3 ovenfor til dato og tid er riktig.



Ta opp video

Drive Pro skrur seg automatisk på og begynner å filme når du starter bilen.

Når du stanser motoren, lagrer Drive Pro de siste opptakene og skrur seg av.

Skjermen under opptak

1 Opptaks status

2 Video oppløsning

③ Mikrofonstatus

4 I-I status

⑤ Antall beskyttede filer, av 15

6 Forhåndsvisning av opptak

7 Menyknapp ikoner



Loop opptak

Når loop opptak er aktivert, skrives de eldste opptakene på minnekortet over av de nye når minnekortet er fullt.

Nød opptak

Videofiler som tas opp i nødmodus er beskyttet mot sletting.

Manuelt opptak: Mens opptak pågår, trykkes nødknappen på venstre side av Drive Pro for å aktivere nødmodus manuelt.


G-sensor opptak: Hvis Drive Pro registrerer et sammenstøt mens opptak pågår, vil nødopptak automatisk aktiveres. G-sensorens følsomhet justeres eller skrus helt av i innstillingsmenyen.

Avspilling av video

1. **Mens filming pågår, trykk søk-knappen .**

2. **Bruk ▲ / ▼ til å velge enten standard fil eller beskyttet fil og trykk OK.**
3. **Bruk ▲ / ▼ til å velge ønsket videofil og trykk OK.**







I avspillingsmodus:

- **Trykk ⮌ for å gå tilbake til søke-modus**
- **Trykk 🗑 for å slette video og frigjøre plass for opptak**
- **Trykk 🔒 for å beskytte videoen mot å skrives over**
- **Trykk ▶II for å pause videoen Trykk ▶II igjen for å fortsette**

Innstillinger

For å endre innstillingene i Drive Pro, trykkes funksjonsknappen ⚙ mens opptak pågår.




Menyvalg	Beskrivelse
Oppløsning	Still inn oppløsning/kvalitet for videoopptak
Eksponering	Gjør eksponeringen av videoen lysere eller mørkere
Videolengde	Bestem lengden på hver opptaksfil.
Tidspunktangivelse	Viser tidspunkt for opptak av videoen
Stemmeopptak	Skru mikrofonen av/på mens filming pågår.
Loop opptak	Når minnekortet er fullt, vil den eldste filen skrives over.
Volum	Still inn nivået på høyttaleren.
G-sensor	Juster følsomheten i G-sensoren.
Automatisk slukking av display	Still inn når skjermen skal skru seg av etter at bilkameraet skrus på.
Dato/tids-innstilling	For å stille aktuell dato og tid
Dato/tids-format	Still inn hvordan dato og tid vises.
Språk	Still inn språket som vises på skjermen.
Video ut	Still inn TV-typen i regionen der du er.
Informasjon	Angir Drive Pros aktuelle fastvare, kortkapasitet og ledig minne.

Formatere kort	Formater microSD minnekortet.
Oppgrader firmware	Oppgrader firmware til siste versjon (tilgjengelig på Transcend nettsiden).
Tilbakestill alle funksjoner	Still alle funksjoner tilbake til fabrikksinnstillingene.

Installere Drive Pro appen

Drive Pro appen krever:

- **iPhone (3GS, 4, 4S, 5) / iPad mini / iPad med iOS 5.0+.**
- **Android enhet med Android 2.3+.**

	iPhone/iPad	Android smartphone/nettbrett
1	Gå til App Store/Google Play og søk "**Drive Pro**".	
	Available on the App Store	ANDROID APP ON Google play
	Evt. kan QR-koden nedenfor skannes inn.	
2	 Klikk **FREE**	 Klikk **Install**
3	 Klikk **INSTALL APP**	 Klikk **Accept & download**

Tilkobling av Drive Pro

For trådløs tilkobling til Drive Pro med en iOS/Android enhet:

1. Mens opptak pågår: trykk Wi-Fi knappen på  Drive Pro for å skru på Wi-Fi funksjonen.



2. På den mobile enheten brukes Wi-Fi innstillingen for å søke og koble til "Drive Pro". Wi-Fi sikkerhetsnøkkelen er **12345678**.

Bruk av Drive Pro appen

Hjemmesiden til Drive Pro appen viser live video opptak, opptaksformat, mikrofonstatus, aktuelt klokkeslett og opptaksstatus.




Søke

1. Klikk **søk** i Drive Pro appen.

> **ADVARSEL:** Drive Pro stanser opptaket når **søk** klikkes. Gå tilbake til liveopptak-siden for å sette igang opptaket igjen. Drive Pro starter automatisk.

2. Klikk på standard-ikonet  for å se standard video opptak og nød-ikonet for  å se nødfiler.



Standard videofiler



Nød-videofiler

Avspilling av video


Klikk på miniatyrbildet av videoen for å se den

- **For iOS:** Valgt fil spilles automatisk.
- **For Android:** Velg en av videoavspilling-appene som finnes på enheten din for å spille videoen.

Merk: Hvis appen du valgte ikke kan spille filen, kan du laste ned og installere en passende avspilling-app fra Google Play.

Laste ned/slette/kontrollere informasjon

Klikk på informasjonen ved siden av miniatyrbildet for å få videoen fram i funksjonslisten.


			
	Last ned filen til en mobil enhet	Slett filmen fra minnekortet	Se dato, størrelse og lengde på filmen

Innstillinger

1. Klikk **innstillinger** i Drive Pro appen.

ADVARSEL: Drive Pro stanser opptaket når **innstillinger** klikkes. Gå tilbake til liveopptak-siden for å sette igang opptaket igjen. Drive Pro starter automatisk.

2. Klikk på ønsket element for å se flere muligheter.



Innstillinger - video



Innstillinger - enhet

Overføre filer til pc |

For å overføre filer mellom Drive Pro minnet og en pc:

Overføring 1 Ta microSD minnekortet ut av Drive Pro og bruk en kortleser for å overføre filene til pc'en din.

Overføring 2

1. Sett minnekortet inn i Drive Pro.
2. Stikk den minste enden av USB-kabelen inn i mini-USB porten på høyre side av Drive Pro.
3. Stikk den største enden av kabelen inn i en åpen USB port på pc'en/notebooken.



4. Windows og Mac-computere vil registrere og installere Drive Pro automatisk.
5. For å overføre videoer, trekker og drar du filer fra mappen som symboliserer Drive Pro.

For å unngå å miste data er det viktig at Drive Pro kobles fra computeren på riktig måte.

Brukermanual / oppdatering av firmware

Den fullstendige brukermanualen gir detaljert, steg-for-steg instruksjon i bruk av dette Transcend produktet. Alle produktmanualer og oppdateringer av firmware kan lastes ned på **www.transcend-info.com/downloads**