V1.2

Manual do Utilizador

DrivePro
Gravador de Vídeo



(For FW prior to v2.0)

Transcend®

Conteúdo

Introdução | 3
Conteúdo | 3
Características | 5
Requisitos do Sistema | 5
Precauções de Segurança | 5
Introdução | 6
- Inserir um Cartão de Memória microSD 8
- Montagem do DrivePro 9
- Alimentação 10
- Ecrã de Gravação 11
- Definir Data e Hora 13

Gravar Vídeos | 14
- Gravação em Loop 14
- Gravação de Emergência 14

Navegar e Reproduzir Vídeos | 16
- Reprodução Vídeo 16
- Eliminar Vídeos 16
- Proteger Vídeos 17
- Saída de Vídeo 17

Definições | 19
Transferir ficheiros para um Computador | 22
Resolução de problemas | 25
Especificações | 27
Reciclagem e Considerações Ambientais | 28
Federal Communications Commission (FCC) Statement 29
Garantia Limitada de 2 Anos Transcend | 30
GNU General Public License (“GPL”) Disclosure 31
End-User License Agreement (EULA) 31

Introdução |

Obrigado por adquirir o *DrivePro* da Transcend – uma câmera de gravação para automóvel (CVR) desenhada especialemente para capturar eventos em tempo real enquanto conduz o seu automóvel. Montado no pára-brisas do seu veículo, o *DrivePro* faz uso da sua lente grande angular de 160°, oferecendo a melhor vista e a melhor gravação em Full HD 1080P, garantindo que todos os detalhes da sua viagem são gravados no cartão de memória microSD. O seu *DrivePro* é comercializado juntamente com um cartão microSD de 16GB da Transcend, permitindo a gravação de cerca de 2 horas de video em Full HD sem necessitar de adquirir qualquer armazenamento adicional. Graças ao seu módulo Wi-Fi integrado e com o suporte da App gratuita, poderá visualizar o video directamente durante a gravação no seu iPhone ou dispositivo Android, controlar as funções do DrivePro e reproduzir os videos directamente no seu dispositivo. Este Manual do Utilizador irá ajudá-lo com instruções passo-a-passo que o ajudaram a tirar o máximo proveito deste seu novo dispositivo. Por favor leia com atenção antes de começar a utilizar o *DrivePro*.

Conteúdo |

Junto com a embalagem do DrivePro CVR irá encontrar os seguintes artigos:

- Camera *DrivePro Car*



- Suporte de montagem



- Adaptador auto



- Cartão de memória microSD de 16GB




- Cabo de vídeo



- Guia de Início Rápido



- Cartão de Garantia



Características |

- Gravação cheia de detalhe em Full HD 1080p a 30fps
- Visor a cores LCD de 2.4 polegadas brilhante
- Lente grande angular de 160 graus
- Cartão de memória microSD de 16GB microSD incluído
- Função Wi-Fi que permite operar o *DrivePro* desde o seu dispositivo móvel
- Ligação USB 2.0 de alta velocidade para fácil transferência de ficheiros
- Saída Video para reprodução em TV
- Gravação de videos em formato .MOV
- Microfone integrado
- Alti-falantes integrados
- Suporta 13 idiomas

Requisitos do Sistema |

Os requisitos para poder ligar o DrivePro a um computador:

- Computador Desktop ou portátil com uma porta USB
- Um dos seguintes Sistemas Operativos
  - Windows® XP
  - Windows Vista®
  - Windows® 7
  - Windows® 8
  - Windwos® 10
  - Mac® OS X 10.8.2 ou mais recente
  - Linux® Kernel 2.6.38 ou mais recente

Requisitos dos dispositivos para a App DrivePro:

- iPhone 4+ / iPad mini / iPad com iOS 8.0+.
- Dispositivo Android com Android 4.0+.

Precauções de Segurança

Estas dicas de segurança são **IMPORTANTES!** Por favor siga-as com cuidado para garantir a sua segurança e para proteger o seu DrivePro de danos.

Uso Geral

- Somente para uso no interior do automóvel.
- Para sua própria segurança, não opere o DrivePro ou use a App enquanto conduz.
- Evite guardar o seu DrivePro num ambiente onde as temperaturas sejam extremas.
- Evite o contacto do DrivePro com água e outros líquidos.
- Não utilize o DrivePro em ambientes com campos magnéticos ou vibração excessiva.
- Use unicamente o adaptador para isqueiro da Transcend incluido com o DrivePro. A utilização de outros adaptadores poderá causar problemas desconhecidos.
- Em alguns automóveis, a tomada de isqueiro continuará a alimentar de corrente mesmo após o motor ser desligado. Se isto acontecer, retire a tomada do DrivePro quando o motor for desligado para reduzir o consumo de energia e evitar problemas inesperados.

Instalação

- Nunca coloque o DrivePro num local onde a visibilidade do condutor ou a libertação dos airbags sejam obstruidas.
- Instale o DrivePro dentro do limite de alcance dos limpa-vidros para garantir boa visibilidade à chuva.

Gravação de Dados

- **A Transcend não se responsabiliza pela perda dos dados ou danos aos mesmos durante o uso.** Recomendamos que efectue uma cópia de segurança do seu cartão de memória para um computador ou outro media de armazenamento antes de começar a utilizar o seu DrivePro.
- Para garantir a velocidade USB 2.0 quando liga o DrivePro a um computador, verifique que os controladores correctos estão instalados. Se não tiver a certeza, consulte o manual da motherboard do seu computador.

Introdução |



A	Lente Grande Angular
B	Altifalante Integrado
C	Saída de Vídeo
D	Monitor LCD 2.4”
E	Botões de Função
F	Indicador LED
G	Botão de Emergência
H	Ranhura para Cartão de Memória
I	Suporte
J	Conector USB
K	Microfone Integrado
L	Botão de Reset

Inserir um Cartão de Memória microSD

Terá que inserir um cartão de memória microSD no DrivePro antes de poder começar a gravar. Por favor utilize um cartão de memória MLC microSD com 8GB, 16GB ou 32GB de capacidade e pelo menos de velocidade Classe 10.

1. Insira o cartão de memória microSD na ranhura apropriada, no lado esquerdo do DrivePro.

   Nota: Formate sempre um novo cartão no DrivePro antes de o utilizar pela primeira vez. Para o formatar, deverá carregar no botão das definições durante a gravação e seleccionar **Formatar Cartão**.



2. Para remover o cartão, carregue para que este seja ejectado da slot.

ATENÇÃO! Não retire o cartão durante o encerramento para evitar danos no cartão ou a perda de videos já gravados.

- A tabela seguinte apresenta informação acerca da capacidade do cartão de memória e resolução de gravação (valores de referência):

Capacidade	Full HD 1080P 30fps	HD 720P 30fps
8GB	70 minutos	130 minutos
16GB	140 minutos	260 minutos
32GB	280 minutos	530 minutos

Montagem do DrivePro

1. Insira o suporte no topo do DrivePro e empurre para o lado até ouvir um clique.



2. É conveniente que limpe e seque a área do pára-brisas onde irá instalar o DrivePro. Se possível, instale o DrivePro ao centro do pára-brisas próximo do espelho retrovisor para obter um campo de gravação maior.
3. Retire o filme de protecção do suporte e instale o DrivePro firmemente no pára-brisas.
4. Rode o botão de ajuste no sentido contrário aos ponteiros do relógio para relaxar e ajustar a posição do DrivePro.



5. Quando o DrivePro se encontrar na melhor posição, rode o botão de ajuste no sentido dos ponteiros do relógio para garantir que o DrivePro fique fixo com segurança.



Alimentação

Nota: Insira um cartão de memória microSD no DrivePro.

1. Conecte a ficha do adaptador de corrente no conector USB do DrivePro.



2. Ligue a outra extremidade do adaptador de corrente à tomada do isqueiro.



3. Assim que ligar o automóvel, o DrivePro irá ligar automaticamente e iniciará a gravação.
4. Assim que o motor seja desligado, o DrivePro irá guardar automaticamente a última gravação e em seguida desligar-se-à.

   Nota: Em alguns automóveis, a tomada de isqueiro continuará a alimentar de corrente mesmo após o motor ser desligado. Se isto acontecer, retire a tomada do DrivePro quando o motor for desligado para reduzir o consumo de energia e evitar problemas inesperados.

Ecrã de Gravação

① Indicador de estado da Gravação

② Resolução Vídeo

③ Indicador do estado do Microfone

④ Indicador de estado de WiFi

⑤ N. de ficheiros protegidos (max. 15)

⑥ Exemplo de Gravação

⑦ Ícones de menu



Botões de Função



Modo	A	B	C	D
Gravação de vídeo	Ligar/Desligar	Navegar Ficheiros	Definições	Ligar/Desligar Wi-Fi
Navegar/ Definições	Atrás*	Cima	Baixo	OK
Leitura de Vídeo	Atrás*	Eliminar	Proteger	Reproduzir / Pausa

* Mantenha carregado por 3 segundos para ligar ou desligar o DrivePro em qualquer modo.

Gravação de Emergência

Durante a gravação de vídeo, pressione o botão de emergência do lado esquerdo do DrivePro para activar a gravação de emergência manualmente.



Tabela de Referência do Indicador LED

Estado LED	Significado
Solid Red	Standby (Wi-Fi Off)
Flashing Red	Recording (Wi-Fi Off)
Solid Blue	Standby (Wi-Fi On)
Flashing Blue	Recording (Wi-Fi On)

Definir Data e Hora

Para definir a data e hora corrente:

1. Durante a gravação, carregue no botão de Definições .
2. Use ▲ / ▼ para seleccionar **Definições Data/Hora** e carregue em OK.



3. Use ▲ / ▼ para ajustar os valores e pressione OK para ir para o campo seguinte.
4. Repita o passo 3 até que as definições de data e hora fiquem completas.

Gravar Vídeos

Assim que ligar o seu automóvel, o DrivePro ligar-se-à e iniciará a gravação automáticamente.

Normalmente um ficheiro de video é gravado a cada minuto. Para ajustar a duração da gravação, por favor consulte a secção **Definições** deste manual.



Quando o motor for desligado, o DrivePro guardará automaticamente a última gravação e em seguida desligar-se-à.


Nota: Em alguns automóveis, a tomada de isqueiro continuará a alimentar de corrente mesmo após o motor ser desligado. Se isto acontecer, retire a tomada do DrivePro quando o motor for desligado para reduzir o consumo de energia e evitar problemas inesperados.

Gravação em Loop

Com esta função activada, os ficheiros mais antigos no cartão de memória serão eliminados e substituidos por novos ficheiros quando a capacidade do cartão se esgotar. Para activar esta função vá até à secção **Definições** deste manual.

Gravação de Emergência

Neste modo, o DrivePro grava os dados 10 segundos antes e 50 segundos após a ocorrência do evento (total 1 minuto). O DrivePro pode guardar até 15 ficheiros video de emergência. Estes ficheiros são automaticamente protegidos contra gravação.



Normal recording – Gravação Normal

Emergency recording – Gravação de emergência

Return to normal recording – Continua com a gravação normal

Seconds = Segundos Recording = Gravação

Gravação de Emergência Manual: Durante a gravação de video normal, pressione o botão de emergência no lado esquerdo do DrivePro para entrar no modo de emergência de forma manual. A indicação do modo de emergência surgirá no display.



Gravação por Acelerómetro: Durante a gravação normal, se o DrivePro detecta um impacto no equipamento, irá activar automaticamente o modo de gravação de emergência.

- Se a sensibilidade do sensor estiver definida para “Alta”, quaisquer toque mínimo será detectado.
- Se a sensibilidade do sensor estiver definida para “Baixa”, só toques significantes serão detectados.

A sensibilidade a impactos do acelerómetro poderá ser ajustada ou desactivada no menu de Definições..

Note: A mensagem “número de ficheiros máximo foi esgotado” aparecerá no display quando 15 ficheiros forem gravados, o ficheiro de emergência mais antigo será eliminado.


Navegar e Reproduzir Vídeos

Reprodução Vídeo


1. Durante a gravação de vídeo, pressione o botão Navegar .
2. Use / para seleccionar **Ficheiros Vídeo** ou **Ficheiros Protegidos** e confirme com OK.



3. Use / para seleccionar o ficheiro vídeo desejado e confirme com OK.



4. Use para Pausar o vídeo. Pressione novamente para continuar.




5. Use para regressar ao Modo de Navegação.

Eliminar Vídeos

1. Durante a reprodução de um video, carregue em . A mensagem “Tem a certeza que deseja

eliminar este ficheiro?” irá aparecer.

2. Use ▲ / ▼ para seleccionar “Sim” e confirme com OK



Proteger Vídeos

1. Durante a reprodução de um video, carregue em 🔒. A mensagem “Tem a certeza que deseja proteger este ficheiro?” irá aparecer.
2. Use ▲ / ▼ para seleccionar “Sim” e confirme com OK



Saída de Vídeo

Para reproduzir os videos através da TV:

1. Conecte o DrivePro to à sua TV com o cabo de vídeo.
2. Carregue no botão de definições ⚙ no DrivePro.
3. Use ▲ / ▼ para seleccionar **Saída de Vídeo (Video Out)** e confirme com OK.
4. Use ▲ / ▼ para seleccionar o tipo de região da sua TV (**NTSC** ou **PAL**) e confirme com OK.
5. Carregue em ⮌ para regressar ao display de gravação e em seguida carregue em ☰.
6. Use ▲ / ▼ para escolher os **Ficheirso Normais** ou os **Ficheiros Protegidos** e confirme com OK.
7. Use ▲ / ▼ para escolher o ficheiro desejado e confirme com OK.


Para desactivar a reprodução na TV:

1. Carregue no botão de definições ⚙ no DrivePro.
2. Use ▲ / ▼ para seleccionar **Saída de Vídeo (Video Out)** e confirme com OK.
3. Use ▲ / ▼ para seleccionar **Desactivar** e confirme com OK.
4. Retire o cabo que liga a sua TV ao DrivePro.


Definições |

Neste menu poderá ajustar as preferências como resolução vídeo, tempo de gravação e sensibilidade do sensor. Poderá também alterar a data e hora, a linguagem do interface, formatar o cartão de memóiria e actualizar o firmware.

1. Durante a gravação de video, carregue o botão Definições .



2. Utilize ▲ / ▼ para seleccionar o menu desejado e confirme com OK.



3. Use ▲ / ▼ para escolher a opção desejada e confirme com OK.

4. Pressione ↩ para regressar ao menu Definições.

Opções do Menu

Resolutção: Defina a resolução/qualidade de gravação de vídeo

Opções disponíveis: **1080P (FHD) / 720P (HD)**

Valor de Exposição: Aumente ou diminua o nível de exposição do vídeo.

Opções disponíveis: **2 / 1 / 0 / -1 / -2**

Duração do Vídeo: Adiciona a informação da data e hora ao video a ser gravado.

Opções disponíveis: **1 min / 3 mins / 5 mins**

Data e Hora: Adiciona a informação da data e hora ao video a ser gravado.

Opções disponíveis: **Ligado / Desligado**

Gravação de Voz: Liga/desliga o microfone durante a gravação do vídeo.

Opções disponíveis: **Ligado / Desligado**

Volume: Defina o volume dos altifalantes.

Opções disponíveis: **0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5**

G Acelerómetro: Ajuste a sensibilidade do sensor-g (acelerómetro).

Opções disponíveis: **Desactivado / Baixa/ Média/ Alta**

Desligar Automático: Defina o tempo que demora a desligar o display automaticamente após o início da gravação.

Opções disponíveis: **Nunca / Após 1 min / Após 3 mins**

Definições Data/Hora: Defina a data e hora actual.

Formato Data/Hora: Defina o formato de data e hora como A/M/D or M/D/A. Formato de hora como AM/PM ou 12HRS. Estas definições aplicam-se à Data e Hora do sistema.

Idioma: Defina o idioma dos menus. (13 idiomas incluidos)

Opções disponíveis: **English / 繁體中文 / 简体中文 / 日本語 / Deutsch / Español / Ελληνικά / Français / Italiano / Россия / Português / Türkçe /** 한국어

Saída de Vídeo: Defina o tipo de formato de saída para a TV baseado na sua região.

Opções disponíveis: **Desactivado / NTSC / PAL**

Informação: Informações como a versão de firmware do DrivePro, capacidade e espaço livre no cartão de memória.

Formatar Cartão: Formata o cartão de memória microSD.

Opções disponíveis: **Não / Sim**


ATENÇÃO: Formatar o cartão de memória eliminará todos os dados no cartão.

Actualizar Firmware: Actualiza o firmware para a versão mais actual (disponível no site da


Transcend http://tw.transcend-info.com/Support/DLCenter).

1. Insira o cartão microSD que contém a versão nova de firmware.
2. Escolha ActualizarFirmware a partir do menu e confirme com OK para iniciar o processo.

   O DrivePro irá encontrar o novo ficheiro automaticamente.



3. Use ▲ / ▼ para escolher a opção **SIM** e confirme com OK Se não desejar actualizar, escolha **Não** para regressar ao menu de Definições.





ATENÇÃO: NUNCA retire o cabo de alimentação ou o cartão microSD enquanto este processo de actualização decorre.
Se a actualização falhar e o DrivePro não ligar, por favor contacte o apoio a clientes Transcend.

Repor Definições: Restaura as definições de fábrica.

Opções disponíveis: **Não / Sim**

Transferir ficheiros para um Computador

Para transferir ficheiros entre o cartão de memória do DrivePro e o seu computador:

Opção 1: Retire o cartão de memória microSD do DrivePro e use um leitor de cartões compatível para transferir os ficheiros para o seu computador.

Opção 2:

1. Verifique que o cartão de memória se encontra dentro do DrivePro.
2. Use um cabo USB na porta Mini-B USB localizada no lado direito do DrivePro.
3. Conecte a outra extremidade do cabo numa porta USB disponível no seu computador.



O DrivePro apresentará a seguinte informação quando conectado a um computador:



Windows® XP, Vista, 7 e 8

Não são necessários controladores adicionais para conectar o DrivePro ao seu computador com o sistema operativo Windows®. Após a conexão com sucesso ao seu computador, um novo **Disco Amovível** estará presente e uma letra correspondente ao seu DrivePro aparecerá automaticamente na janela **O Meu Computador** e o ícone de Remover com segurança aparecerá na barra de sistema.



*Nota: (I) é um exemplo – a letra correspondent ao seu computador poderá ser diferente.

O seu DrivePro estará pronto para transferir dados como um disco externo. Para transferir os videos, arreste e largue os ficheiros para onde desejar a partir da pasta que corrresponde ao seu DrivePro.

Remoção correcta do DrivePro (Windows):

1. Clique uma vez no ícone de **Remover Dispositivos**.
2. O balão de **Remover Hardware Em Segurança** irá aparcer – seleccione-a para continuar.
3. Uma janela surgirá com **"o Dispositivo de Armazenamento USB pode ser removido em segurança do sistema."** desligue o seu DrivePro da porta USB quando esta mensagem aparecer.



Mac® OS X 10.8.2 mais recente

Não são necessários controladores adicionais para conectar o DrivePro ao seu computador com o sistema operative Mac® OS X. Conecte o seu DrivePro à porta USB e este será automaticamente detectado e instalado.



Remoção em segurança do seu DrivePro (Mac® OS):

Arraste e largue o ícone correspondente ao seu DrivePro na lixeira e desligue o seu DrivePro da porta USB.



1. **AVISO!** Para prevenir a perda de dados, siga sempre o procedimento de remoção em segurança cada vez que desligar o DrivePro do seu computador.
2. Quando o DrivePro está ligado ao computador, só poderá ser utilizado para transferir ficheiros. Por favor desligue o seu DrivePro do computador para poder continuar a operar normalmente.
3. **NUNCA** use as funções “formatar” ou “initializar disco” enquando que o DrivePro estiver conectado ao seu computador, mesmo que lhe seja pedido.

Resolução de problemas |

Se encontrar um problema com o seu DrivePro, por favor consulte as informações que estão listadas em baixo antes de enviar o seu DrivePro para os nossos serviços técnicos. Se não conseguir encontrar a solução seguindo as dicas, por favor consulte o seu distribuidor, ou a Transcend localmente. Estão também à sua disposição serviços de suporte e uma FAQ no nosso website. Para qualquer outro problema, consulte o manual do utilizador do DrivePro.

O sistema operativo do meu computador não consegue detector o DrivePro

Verifique o seguinte:

1. O seu DrivePro está ligado de forma correcta à porta USB? Se não, retire a ficha e volte a inseri-la novamente. Confirme que o cabo USB está conectado em ambas as partes como demonstrado no Manual.
2. O seu DrivePro está ligado ao teclado Mac? Se sim, desligue e volte a liga-lo mas desta vez numa porta USB disponível no seu computador Mac.
3. O seu computador tem as portas USB activadas? Se não, consulte o manual do seu computador ou motherboard para o activar.

O botões do DrivePro deixaram de responder (pára/ muito lento)

Tente retirar o cabo de alimentação e reconecta-lo novamente.

O meu DrivePro não consegue reproduzir os videos no cartão de memória

1. Vídeos editados ou deformados poderão não ser passíveis de visualização no seu DrivePro.
2. DrivePro apenas reproduzir arquivos gerados pelo DrivePro.

Porque é que a data e hora são reinicializados se eu não usar o DrivePro por muito tempo?

Se o seu DrivePro não for conectado a uma fonte de energia por muito tempo, a bacteria interna irá ser esgotada. O DrivePro irá manter as definições de Data e Hora durante 4 dias sem necessitar de alimentação externa.

Não acontece nada quando eu carrego no botão de Gravação de Emergência.

A gravação de emergência só funciona quando o seu DrivePro está em modo de gravação.

Como é que eu desligo o Wi-Fi?

Durante a gravação, carregue no botão Wi-Fi para desactivar a função.

Não encontro o DrivePro nas redes Wi-Fi do meu dispositivo móvel

Verifique que a conectividade Wi-Fi está activada no seu dispositivo. Aguarde cerca de 10 segundos após activar o Wi-Fi para que o DrivePro esteja disponível como ponto de acesso.

Não consigo ligar à rede sem fios do DrivePro

Desligue o DrivePro completamente, insira o cartão microSD novamente e em seguida ligue o DrivePro novamente. Verifique também que o número de dispositivos conectados ao DrivePro não exceed o limite, só um dispositivo móvel poderá estar conectado ao DrivePro de cada vez.

- **Esqueci-me do nome de rede ou da palavra passe. Como é que me posso conectar ao DrivePro?**

  Use a função de restauro de definições a partir do menu Definições do seu DrivePro. O nome de rede de origem (SSID) e palavra-passe irá ser reiniciado. SSID: “**DrivePro**”, palavra-passe: “**12345678**”.


- **Quantos dispositivos poderei conectar ao meu DrivePro simultaneamente?**

  Somente um dispositivo móvel poderá estar ligado por WiFi ao DrivePro de cada vez.

Especificações |

Display:	2.4 "LCD em cores
Interface USB:	USB2.0
Armazenamento:	MLC MicroSD, 8GB/16GB/32GB (Classe 10 ou superior)
Botões de Controlo:	4 botões de função 1 botão de gravação de emergência 1 botão de reset
Dimensões:	67mm × 72mm × 34.3mm
Peso:	84g
Fonte de Alimentação:	DC12V ~ 24V Input Output DC5V / 1A
Temperatura de Funcionamento:	0˚C (32˚F) ~ 65˚C (148˚F)
Formato de Víde:	H.264 (MOV: até 1920x1080 30fps)
Lente	F/2.0, 160 ° grande angular
Taxa de resolução / Frame	Full HD (1920 x 1080) 30fps HD (1280 x 720) 30fps
Interface de Rede	WiFi 802.11b/g/n
Certificação:	CE, FCC, BSMI, C-Tick, KC
Garantia:	2 anos

Reciclagem e Considerações Ambientais |



Reciclar o Produto (WEEE): Este produto é desenhado e manufacturado com materiais e componentes de alta qualidade que poderão ser reciclados ou re-usados. Quando vir este símbolo do caixote do lixo com uma cruz agregado a um produto, significa que este produto está em conformidade pela Directiva Europeia 2002/96/EC:

Nunca coloque este produto junto ao lixo doméstico. Por favor informe-se das regras locais de separação de lixo eléctrico ou electrónico. A correcta reciclagem do seu produto antigo previne consequencias negativas ao ambiente e à saúde humana.



Reciclagem da Bateria: Este produto contém uma bateria recarregável integrada em conformidade com a Directiva Europeia 2006/66/EC e não pode ser colocada junto do lixo doméstico.

Por favor informe-se acerca das regras locais para separação e recolha de baterias. A correcta reciclagem de baterias previne as consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Para os produtos com baterias integradas não substituíveis: a remoção ou tentativa de remoção das baterias invalidam a garantia. Este processo deverá ser efectuado no final da vida útil do produto.

Federal Communications Commission (FCC) Statement

This device complies with Part 15 FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Statement:

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled

environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Garantia Limitada de 2 Anos Transcend |

Este produto tem uma Garantia Limitada de 2 anos. Na eventualidade do seu produto ter um problema em uso normal durante os dois anos da data de compra original, a Transcend irá oferecer os seus serviços de garantia de acordo com os termos da Política de Garantia Transcend.É necessária a prova de compra original para ser elegível. A Transcend irá inspeccionar o produto e irá, se assim o entender, reparar ou substituir com um produto recondicionado ou um funcional equivalente. Em circunstâncias especiais, Transcend podem reembolsar ou creditar o valor atual do produto no momento em que a solicitação de garantia é feita. A decisão tomada pela Transcend será final e vinculativa. A Transcend poderá recusar a prestação de inspeção, reparação ou substituição de serviços para produtos que estão fora da garantia, e cobrará taxas, se esses serviços são prestados por produtos fora da garantia.

Limitações

Qualquer software ou conteúdo digital incluído com este produto em disco, para download, ou formulário pré-carregado, não é coberto pela garantia. Esta garantia não se aplica a qualquer falha do produto causada por acidente, abuso, mau uso ou uso indevido (incluindo a utilização contrária à descrição do produto ou instruções, fora do âmbito de utilização pretendida do produto, ou para fins de ferramentas ou testes) , alteração condições mecânicas ou ambientais anormais (incluindo a exposição prolongada à humidade) , ações da natureza, instalação inadequada (incluindo conexão com equipamentos incompatíveis) , ou problemas com a energia eléctrica (incluindo subtensão , sobretensão, ou instabilidade da fonte de alimentação) . Além disso, dano ou alteração da autenticidade dos selos de garantia autenticidade e / ou etiquetas de produto de números de série, reparação ou modificação não autorizada ou qualquer dano físico ao produto ou evidência de abertura ou adulteração da embalagem do produto irá também anular esta Garantia . Esta garantia não se aplica aos cessionários da Transcend produtos e / ou qualquer um que esteja a lucrar com esta Garantia , sem autorização prévia por escrito da Transcend . Esta garantia só se aplica ao produto em si, e exclui os painéis LCD integrado , baterias recarregáveis, e todos os acessórios do produto (como adaptadores de cartão , cabos , auriculares, adaptadores de energia e controlos remotos).

Política de Garantia Transcend

Por favor visite **www.transcend-info.com/warranty** para conhecer a Política de Garantia da Transcend. Ao utilizar este produto, está de acordo e aceita os termos da da Política de Garantia Transcend que poderá ser alterada ao longo do tempo.

Registo Online

Para obter um serviço de garantia mais expedito, por favor aceda a **www.transcend-info.com/register** para registar registar o seu produto Transcend dentro de 30 dias da data de compra.



Transcend Information, Inc.

www.transcend-info.com

* O logotipo da Transcend é uma marca registrada da Transcend Information, Inc.
* As especificações mencionadas acima estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
* Todos os logotipos e marcas são marcas comerciais de suas respectivas empresas.

GNU General Public License (“GPL”) Disclosure

Firmware incorporated into this product and/or software used for this product may include third party copyrighted software licensed under the GPL (hereinafter referred to as “GPL Software”). In accordance with the GPL, if applicable: 1) the source code for the GPL Software may be downloaded at no charge or obtained on CD for a nominal charge by calling Customer Support within three years of the date of purchase; 2) you may copy, re-distribute and/or modify the GPL Software under the terms of the GNU General Public License as below or any later version, which may be obtained at http://www.gnu.org/licenses/gpl.html; 3) the GPL Software is distributed WITHOUT ANY WARRANTY, without even implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The entire risk as to the quality and performance of the GPL Software is with you. Transcend does not provide any support for the GPL software.

End-User License Agreement (EULA)

Software license terms and conditions

1. **Generally.** Transcend Information, Inc. ("Transcend") is willing to grant the following license to install or use the software and/or firmware (“Licensed Software”) pursuant to this End-User License Agreement (“Agreement”), whether provided separately or associated with a Transcend product (“Product”), to the original purchaser of the Product upon or with which the Licensed Software was installed or associated as of the time of purchase ("Customer") only if Customer accepts all of the terms and conditions of this Agreement. PLEASE READ THESE TERMS CAREFULLY. USING THE SOFTWARE WILL CONSTITUTE CUSTOMER'S ACCEPTANCE OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, DO NOT INSTALL OR USE THE LICENSED SOFTWARE.

2. **License Grant.** Transcend grants to Customer a personal, non-exclusive, non-transferable, non-distributable, non-assignable, non-sublicensable license to install and use the Licensed Software on the Product in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

3. **Intellectual Property Rights.** As between Transcend and Customer, the copyright and all other intellectual property rights in the Licensed Software are the property of Transcend or its supplier(s) or licensor(s). Any rights not expressly granted in this License are reserved to Transcend.

4. **License Limitations.** Customer may not, and may not authorize or permit any third party to: (a) use the Licensed Software for any purpose other than in connection with the Product or in a manner inconsistent with the design or documentations of the Licensed Software; (b) license, distribute, lease, rent, lend, transfer, assign or otherwise dispose of the Licensed Software or use the Licensed Software in any commercial hosted or service bureau environment; (c) reverse engineer, decompile, disassemble or attempt to discover the source code for or any trade secrets related to the Licensed Software, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation; (d) adapt, modify, alter, translate or create any derivative works of the Licensed Software; (e) remove, alter or obscure any copyright notice or other proprietary rights notice on the Licensed Software or Product; or (f) circumvent or attempt to circumvent any methods employed by Transcend to control access to the components, features or functions of the Product or Licensed Software.

5. **Copying.** Customer may not copy the Licensed Software except that one copy of any separate software component of the Licensed Software may be made to the extent that such copying is necessary for Customer's own backup purposes.

6. **Open Source.** The Licensed Software may contain open source components licensed to Transcend pursuant to the license terms specified as below,

(a) GNU General Public License (GPL), the terms of which is currently available at http://www.gnu.org/licenses/gpl.html;

(b) GNU Lesser General Public License (LGPL), the terms of which is currently available at http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html; and/or

(c) Code Project Open License (CPOL), the terms of which is currently available at http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx.

The above license terms will control solely with respect to the open source components. In the event that this Agreement conflicts with the requirements of the above one or more terms with respect to the use of the corresponding open source components, Customer agrees to be bound by such one or more license terms.

7. **Disclaimer.** TRANSCEND MAKES NO WARRANTY AND REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY, RELIABILITY, AVAILABILITY, TIMELINESS, LACK OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS AND ACCURACY OF THE INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS CONTAINED WITHIN THE LICENSED SOFTWARE FOR ANY PURPOSE. ALL SUCH INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TRANSCEND HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THIS INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WORKMANLIKE EFFORT, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL TRANSCEND BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTION WITH THE USE, PERFORMANCE OR ACCURACY OF THE LICENSED SOFTWARE OR WITH THE DELAY OR INABILITY TO USE THE LICENSED SOFTWARE, OR THE PRODUCT WITH WHICH THE LICENSED SOFTWARE IS ASSOCIATED, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF TRANSCEND HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

8. **Limitation of Liability.** IN ANY CASE, TRANSCEND 'S LIABILITY ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT WILL BE LIMITED TO THE TOTAL AMOUNT ACTUALLY AND ORIGINALLY PAID AT RETAIL BY CUSTOMER FOR THE PRODUCT. The foregoing Disclaimer and Limitation of Liability will apply to the maximum extent permitted by applicable law. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the exclusions and limitations set forth above may not apply.

9. **Termination.** Transcend may, in addition to any other remedies available to Transcend, terminate this Agreement immediately if Customer breaches any of its obligations under this Agreement.

10. **Miscellaneous.** (a) This Agreement constitutes the entire agreement between Transcend and Customer concerning the subject matter hereof, and it may only be modified by a written amendment signed by an authorized executive of Transcend. (b) Except to the extent applicable law, if any, provides otherwise, this Agreement will be governed by the law of the Republic of China, excluding its conflict of law provisions. (c) If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, and the remaining portions will remain in full force and effect. (d) A waiver by either party of any term or condition of this Agreement or any breach thereof, in any one instance, will not waive such term or condition or any subsequent breach thereof. (e) Transcend may assign its rights under this Agreement without condition. (f) This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of the parties, their successors and permitted assigns.